







## **CLEAN CAFF**

DETERGENTE PER FILTRI E BRACCETTI DI MACCHINE DA CAFFÈ

**pH** 13







Formato
Pezzi per cartone
Conf. per strato
Conf. per pallet
Codice EAN

llet 80

8007134824917

## **A COSA SERVE**

Speciale detergente liquido per la pulizia veloce di filtri e braccetti delle macchine da caffè. Scioglie istantaneamente ogni incrostazione di grasso cotto e carbonizzato del caffè. Permette una manutenzione semplice e veloce, efficace anche in parti inaccessibili alle mani o agli scovolini, evitando che sporco e grasso condizionino l'aroma del caffè.

## **DOSAGGIO CONSIGLIATO**

Versare 25 ml nel filtro cieco e aprire l'erogatore per alcuni secondi. Per lavaggi in immersione utilizzare diluito al 4%.

## **COME SI UTILIZZA**

Per la pulizia di filtri e braccetti versare il prodotto puro nel filtro cieco, aprire l'erogatore per alcuni secondi, richiudere ripetendo l'operazione finché non esce acqua pulita. Procedere con abbondante risciacquo. Per la pulizia di parti mobili utilizzare il prodotto diluito in acqua bollente immergendo le parti da trattare. Quindi procedere con abbondante risciacquo.